



Екатеринбургский завод
**ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ
изделий**

г. Екатеринбург, тел.: 8-953-82-0000-7
E-mail: 8953@820007.ru [www. 8200007.ru](http://www.8200007.ru)

Паспорт на изделие Емкость для хранения дизельного топлива, мазута, масел.





1. Эксплуатация.

Баки для дизельного топлива серии ЕКБ, ЭВГ, СЛИМ изготовлены из сшитого полиэтилена методом ротационного формирования. Баки предназначены для хранения дизельного топлива и подключения к системам питания отопительных котлов и автономных электрогенераторов в бытовых и промышленных условиях. Возможно использование одного изделия или объединения их в батареи. Для соединения баков в батареи, их заполнения и эксплуатации используются специальная обвязка.

Баки предназначены для хранения жидкости при атмосферном давлении. Диапазон температуры хранения пустых баков от -40С до +60С. Диапазон температур эксплуатации заполненных баков от -5С до +50С. ВНИМАНИЕ!!! Топливные баки серии ЕКБ, ЭВГ, СЛИМ – НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для хранения и транспортировки БЕНЗИНА, КЕРОСИНА, и др. легковоспламеняющихся веществ.

Максимальная температура эксплуатации баков должна быть ограничена температурой вспышки паров хранимой жидкости.

2. Хранение и транспортировка.

При стационарной эксплуатации и транспортировке топливных баков необходимо следить за тем, чтобы баки не получили повреждения в результате соприкосновения с острыми предметами, способными нанести повреждения конструкции баков. Следует избегать перемещения резервуаров волоком по грубым полам. Грязные резервуары можно мыть водой.

При низких отрицательных температурах воздуха, необходимо предохранить баки от механических воздействий и любых ударных нагрузок.

При транспортировке и хранении запрещается использовать металлическую ленту для крепления и обвязки баков. Для этих целей подходят только текстильные и синтетические материалы.

ВНИМАНИЕ!!! Топливные баки серии ЕКБ, ЭВГ, СЛИМ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для установки в грунт (для закапывания и зарывания). В случае необходимости установки топливных баков серии ЕКБ, ЭВГ, СЛИМ ниже уровня нулевой отметки, необходимо предусмотреть организацию свободного пространства (бункера) под них, в целях исключения соприкосновения баков с грунтами и как следствие этого их повреждения.

3. Топлиохранилище.

Топливные баки должны устанавливаться на чистом и ровном основании, а помещениях, отвечающих строительным нормативным требованиям в отношении помещений для хранения топлива. Монтаж баков должен осуществляться в помещениях с полной строительной готовностью.

Бак или система баков не должны прикасаться к стене помещения и иметь расстояние от стены до одной не менее 500 мм.



4. Гарантия изготовителя.

4.1. Изготовитель гарантирует соответствии емкостей серий ЕКБ, ЭВГ, Слим (далее изделий) характеристикам настоящего паспорта и технических условий (ТУ 2293- 003-81718162-2008) при соблюдении транспортирования и хранения в течение 12 месяцев со дня отгрузки их заказчику предприятием-изготовителем.

4.2. Сроки службы изделий:

- общий – не менее 20 лет со дня изготовления.
- гарантийный – 12 месяцев со дня реализации.

4.3. Гарантия распространяется на любые недостатки изделия, вызванные дефектами производства и материала.

4.4. Гарантия не распространяется на недостатки изделий, вызванные следующими причинами:

- использование с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в указаниях по эксплуатации;
- хранением жидкостей и веществ, не указанных в таблице химической стойкости;
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической сети, удар молнии и т.д.); -
- неисправность монтажа изделий;

Таблица 1.

Модель	Объем, л	Габаритные размеры, мм				
		Высота, мм	Ширина	Длина	Вес, кг	Диаметр горловины
			Диаметр, мм			
Серия ЭВГ						
Емкость ЭВГ-500	500	720	620	1555	25	350
Емкость ЭВГ-1000	1000	1110	1070	1600	45	350
Емкость ЭВГ-2000	2000	1300	1200	1860	70	450
Серия ЭВЛ						
Емкость ЕКБ-200	200	640	710	12	350	
Емкость ЕКБ -500	500	1460	740	25	350	
Емкость ЕКБ -750	750	1620	800	30	350	
Емкость ЕКБ -1000	1000	1400	1050	35	350	
Емкость ЕКБ -2000	2000	1650	1400	60	350	
Емкость ЕКБ -3000	3000	1920	1500	80	450	
Емкость ЕКБ -5500	5000	2220	1900	120	450	
Емкость ЕКБ – 10 000	9000	2 650	2 200	180	620	
Серия СЛИМ						
Емкость СЛИМ S 1000	1000	1280	720	1710	50	350



Емкость СЛИМ S 2000	2000	1600	750	2450	100	350
Бак для душа						
Бак для душа	200	280	1080	1080	350	
Колодец						
Емкость Колодец	1000	1350	1085		700	
Шар						
Емкость Шар	1100	1290	1320		700	
Емкость ШАР	5000	2300	2300		820	

Реальные размеры емкостей могут варьироваться на +/-2%, в связи с особенностями усадки материала.

Модель емкости _____

Покупатель: _____

Дата продажи «__» _____

М.п.